



Concesión RUNT S.A. Proyecto RUNT



Lectura de código de Barras a través del lector bidimensional

Versión 0.1

7 páginas

CONTROL DE VERSIONES



| Versión | Fecha Actualización | Elaborado/ Modificado Por | Revisado Por | Fecha ultima revisión | Número total de páginas | Comentario |
|---------|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 0.1 | 24/11/2010 | Carol Beltrán | Cesar Godoy | 24/11/2010 | 7 | Versión inicial del documento |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Lectura de código de Barras a través del lector bidimensional | Elaborado por: Carol Beltrán |  |
| | | Aprobado por: Cesar Godoy Gerente de Operaciones | |

CONTENIDO

Pág.

| | |
|--|----------|
| CONCESIÓN RUNT S.A. | 1 |
| PROYECTO RUNT | 1 |
| 1. INTRODUCCIÓN | 4 |
| 1.1. Propósito del documento | 4 |
| 1.2. Alcance | 4 |
| 2. PROCEDIMIENTOS | 5 |
| 2.1. Lectura de código de Barras a través del lector bidimensional para leer documentos externos al HQ-RUNT (Word, Excel, Wordpad, etc) 5 | |
| 2.2. Activar el lector bidimensional en el aplicativo HQ-RUNT | 6 |
| 3. APROBACIONES | 7 |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Lectura de código de Barras a través del lector bidimensional | Elaborado por: Carol Beltrán |  |
| | | Aprobado por: Cesar Godoy Gerente de Operaciones | |

1. INTRODUCCIÓN



1.1. Propósito del documento

El objetivo principal de este documento es proveer una guía detallada a los usuarios de cómo proceder cuando necesiten utilizar el lector bidimensional en documentos externos al aplicativo HQ-RUNT.

1.2. Alcance

Este documento incluye el paso a paso para realizar la lectura de código de Barras a través del lector bidimensional, para leer documentos externos al aplicativo HQ-RUNT (Word, Excel, Wordpad, etc.) y como se debe volver a Activar el lector bidimensional en el aplicativo HQ-RUNT

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| ©Concesión RUNT S.A. | GO PC074 01 Lectura de código de Barras a través del lector bidimensional | |
| 25/11/2010 | Página 4 de 7 | Confidencial |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Lectura de código de Barras a través del lector bidimensional | Elaborado por: Carol Beltrán |  |
| | | Aprobado por: Cesar Godoy Gerente de Operaciones | |

2. PROCEDIMIENTOS

2.1. Lectura de código de Barras a través del lector bidimensional para leer documentos externos al HQ-RUNT (Word, Excel, Wordpad, etc)

El lector de Código de barras es utilizado en los procesos de inscripción del RUNT por defecto, se encuentra configurado para realizar la lectura de los códigos de barras de las cédulas a través de la aplicación HQ-RUNT, para poder hacer uso del mismo en la lectura del código de barras a través de Word , Wordpad entre otros, es necesario realizar las siguientes actividades:

Paso 1.

Coloque la pistola al frente del código de barras presentado a continuación y oprima el botón de lectura, esto activara la posibilidad de que la cedula sea leída en un archivo de Word o Wordpad



El lector bidimensional se debe desactivar con el código de barras del manual el cual se muestra a continuación ampliado al 150%



Paso 2.

Coloque al frente del lector bidimensional el anterior código de barras y oprimir el botón de lectura

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| ©Concesión RUNT S.A. | GO PC074 01 Lectura de código de Barras a través del lector bidimensional | |
| 25/11/2010 | Página 5 de 7 | Confidencial |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Lectura de código de Barras a través del lector bidimensional | Elaborado por: Carol Beltrán |  |
| | | Aprobado por: Cesar Godoy Gerente de Operaciones | |

Paso 3.

Espera que el lector bidimensional suene y ya puede ponerlo a leer otros documentos

Paso 4.

Abra un archivo de Word o Wordpad y realice la lectura del código de barras de la cedula.

Confirme que la información recuperada en la lectura de la cedula coincida con la información registrada en la misma y con la información de la persona que está solicitando la eliminación del registro.


Recuerde que si desea volverlo activar al aplicativo HQ-RUNT debe volverlo activar

FIN

2.2. Activar el lector bidimensional en el aplicativo HQ-RUNT

Paso 1.



Coloque la pistola al frente del código de barras presentado a continuación y oprima el botón de lectura, esto activara la posibilidad de que la cedula sea leída por medio de la aplicación HQ-RUNT.



Paso 2.

Ingrese a la aplicación HQ-RUNT y realice la inscripción de una persona haciendo uso de la pistola, de esta forma podrá garantizar que la activación de la misma fue realizada de forma exitosa.

FIN

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Lectura de código de Barras a través del lector bidimensional | Elaborado por: Carol Beltrán |  |
| | | Aprobado por: Cesar Godoy Gerente de Operaciones | |

3. APROBACIONES

| Nombre | Firma | Comentarios | Fecha |
|--------|-------|-------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |